


POS.NR. BESCHREIBUNG ERSATZTEILNR.

2	Gittertrichter (Beschlag 90 mm).....	65.002
2 A	Federklapp-Bolzen für den Gittertrichter	65.002A
3	Mischbehälter einsch. Ausgangklappe, komplett	65.003
4	Separates Gestell	65.004
4 B	Schemel für Eimer	65.004B
4 F	Rahmenteil, vorne — unter Schemel	65.004F
4 L	Rahmenteil, links	65.004L
4 R	Rahmenteil, rechts.....	65.004R
4 T	Rahmenteil, top/hinten	65.004T
5	Rad (1 St.), 80 mm, exkl. Bolzen	65.005
5 B	Bolzen (1 St.) für 80 mm Rad.....	65.005B
6	Rad (1 St.), 300 mm, exkl. Bolzen.....	65.006
6 B	Bolzen (1 St.) für 300 mm Rad.....	65.006B
6 W	Scheibe (1 St.) für 300 mm Rad.....	65.006W
7	Ausgangsklappe einsch. Bolzen	65.007
8	Motorschutzschalter 8,0 Amp. m/termischem Schutzschalter	65.008
8 K1	Metal-Beschlag, gerade.....	65.008K1
8 K2	Metal-Beschlag, gebogen.....	65.008K2
9	Mischarm (1 St.), Seitenschraber.....	65.009
10	Blandearm (1 St.), Seiten-Bodenschraber	65.010
11	Blandearm (1 St.), Harke.....	65.011
12	Ausgangswelle.....	65.012
13	Gearmotor 0,75 kW, 30 Umdr./Min., 1 x 230V	65.013
13 G	- Getriebe ohne Motor.....	65.013G
13 M	- Motor ohne Getriebe.....	65.013M
14	Startkondensator 125 µF	65.014
15	Betriebskondensator 25 µF.....	65.015
17 B	Teleskopbein (1 St.), hinten (exkl. Räder)	65.017B
17 L	Teleskopbein (1 St.), vorne — links	65.017L
17 R	Teleskopbein (1 St.), vorne — rechts.....	65.017R
17 SB	Bolzen und Mutter (1 Satz) für Teleskopbein (1 St.)	65.017SB
19	Sicherungsgitter beim Ausgangklappe	65.019
22	Mischarme, 3 St., einsch. Kreuz.....	65.022
	Mischarme, 3 St., exkl. kreuz.....	65.022A
30	Tulle / Rutsche, einsch. Mutter	65.030
44	Kreuz für Mischarme, exkl. Gummi, einsch. Bolzen	65.044
44 R	Gummi (Ersetzungssatz für Kreuz)	65.044R

ERSATZTEILLISTE - 65 LIGHT, 230V 

DE-29.11.18

